

Konserwacja maszyn - MACHINE K4

Codziennie

1. Czyścić filtr i chwytacz guzików
Po każdej partii wsadu – minimum 2 do 3 razy dziennie !
2. Spuścić wodę mającą kontakt z _____
środkami piorącymi (wodę kontaktową)



Tygodniowo

1. Program « Oczyszczyć separator wody »
2. Napełnić separator 2 l czystej wody
Wodę kontaktową regularnie wypuszczać!
3. Konserwacja filtra – filtr wirowania
1 raz na tydzień nie rzadziej niż po 30 partiach prania
4. Czyścić parownik, Dodatek środka **PERAMON**
Ręczne lub automatyczne czyszczenie parownika!



2l di świeża
woda



PERAMON

15 kg → 60 ml

18 kg → 80 ml

25 kg → 120 ml

Co 3 miesiące

1. 3 Miesiące – wyczyścić dokładnie separator wody
2. Po 400 partiach wymienić filtry kasetowe